





Entnahme Lichtquelle zur Überprüfung / Removal of light source for verification





Driver is fixed by
tape, just take it off

Entnahme Betriebsgerät zur Überprüfung / Removal of control gear for verification



Driver is fixed by
tape, just take it off